

1-2-3-4

1. Skriv ut denna PDF.

Tryck på skriv ut i ditt PDF läsarprogram, se till att du valt följande inställningar:

Format: A4
Skala: 100%

Tryck skriv ut.

3. Rätt skala och skriv ut igen.

Är strecket mellan linjerna 100mm, behöver du inte göra något mer.

Är det däremot något annat får du räkna ut vilken skala du ska använda för att det ska bli rätt.

$(100 / \text{Uppmätt avstånd}) * 100 =$
Skalan i %

Skriv nu ut igen och använd följande inställningar:

Format: A4
Skala: Uträknade skalan.

Tryck skriv ut.

Nu ska avståndet vara korrekt (100mm), verifiera det gärna genom att mäta både mellan streckade linjerna och på linjalerna till höger.

4. Klipp längs den streckade linjen runt hela men inte klipp inte mitten. Vik pappret på mitten, lägg i lamineringsfickan med botten uppåt och laminera.

PEDARS GENOMFÖRANDEMALL



P PERSONAL

E RSÄTTNING

D RIVMEDEL

A MMUNITION

R EPARATION

S TRIDSVÄRDE



Ladda ner fler minneskort på <https://minneskort.froverktyg.se>

2. Mät avståndet mellan dessa streckade linjer, avståndet i bredd ska vara 100 mm

PEDARS

Instruktion

PEDARS sammanställs en gång om dygnet och skickas till högre chef. När och på vilket sätt regleras normalt i stående batO. På många bataljoner finns färdiga mallar att använda.

P PERSONAL

Antal skadade / Döda

E RSÄTTNING

Typ av behov gällande t.ex materiel, mat motsv.

D RIVMEDEL

Tillgång i %

A MMUNITION

Behov av antal och typ.

R EPARATION

Vad finns det för reparationsbehov?

S TRIDSVÄRDE

Grön = Uppgiften kan lösas utan begränsningar.

Gul = Uppgiften kan lösas med begränsningar. Begränsningar ska anges samt en prognos do den förändras.

Röd = Uppgiften kan inte lösas. Begränsningar ska anges samt en prognos do den förändras.



Dokumentation

Soldaten i Fält – 2001 eller senare gällande version

Ladda ner fler minneskort på <https://minneskort.froverktyg.se>



Hur gör man guide -->

